

Haagissuvila

- Haagissuvila haakimine autoga
- Meelespea sõidu alustamisel
- Haagissuvila parkimine
- Gaasiballoon
- Valgustid
- Küte
- Vesi
- Külmkapp
- Veeboiler
- WC keemia doseerimine ja tühjendamine

Haagissuvila haakimine autoga

	Sõida auto haakekonksuga haagissuvila veopesa alla.
	Langeta haagissuvila veopesa keerates tugiratast ülespoole ning seejärel tõmba alumist punast hooba, et veopesa lukustuks haagisekonksu külge.
	Veopesa on lukustunud kui pildil nr 1. tähistatud tift on pesast välja tulnud. Seejärel vajuta alla ülemine punane hoob.
	Paigalda haagissuvila tulede pistik.

	Paigalda turvatross.
	Keri tugiratas üles ning rakenda transpordiks tugiratas võimalikult kõrgele.
	Eemalda käsipidur.

Meelespea sõidu alustamisel

- Keera pagasiruumis [gaas kinni](#).
- Tõsta üles kõik haagissuvila tugijalad.
- Veendu, et kõik aknad, küljeluugid ja katuseluugid oleksid suletud.

Haagissuvila parkimine

1. Pargi haagissuvila võimalikult tasasele maapinnale
2. Paigalda haagissuvila neljas nurgas olevad tugijalad haagissuvila pagasiruumis oleva 19 padrunvõtmega.



Gaasiballoon

Gaasiballoon asub haagissuvila ees asuvas pagasiruumis. Gaasiballooni kiirkinniti asendi muutmiseks tuleb punast hooba tõmmata enda poole.

	Õpetus gaasireduktoril.
	Punane hoob on all - Gaasiballooni kiirkinniti on lahti lukustatud ning gaasiballooni kiirkinniti võib gaasiballoonilt eemaldada.
	Punane hoob on vasakul - Gaas on kinni keeratud.
	Punane hoob on üleval - Gaas on lahti keeratud.

Valgustid



1. Veendu, et alalisvoolu lüliti oleks VAN asendis.
2. Lülita vastavalt soovile FRONT ja/või REAR LIGHTS alalüliti ON asendisse.
 1. FRONT - Valgustid mis asuvad haagissuvila eesosas.
 2. REAR - Valgustid mis asuvad haagissuvila tagaosas.
3. Lülita soovitud valgusti sisse valgusti küljes oleva lüliti abil.

Küte

Kütmine 220v



1. Lülita Truma Ultraheat paneelilt ON/OFF lüliti ON asendisse.
2. Vajadusel seadista küttekeha võimsus 500w - 2000w.
3. Vajadusel seadista termostaat 5 - 30 °C.

Kütmine gaasiga



1. Keera lahti pagasiruumis oleva [gaasiballooni kraan](#).
2. Keera lüliti 1 vahemikku 1-10. Ahi alustab gaasileegi süütamist. Kui leek süttib lõppeb süüterelee plõksumine.
3. Veendu et kontrollaugus 2 on näha leeki.

Ventilaator



- Muuda lüliti 3 asendit vastavalt kas vasakule (manual) või paremal (automatic)
- Seadista lüliti 4 vastavalt vajadusele.

Vesi



1. Vea veepaak haagissuvila taha.

2. Uputa pump veepaagi põhja. (Pump asub haagises Truma Ultreaheat küttekoldest paremal asuvas kapis.)
3. Ühenda veetoru haagise välisseinal olevasse ühenduskohta.
4. Veendu, et alalisvoolu lüliti oleks VAN asendis.



5. Lülita alalüliti PUMP INT. PUMP asendisse.
6. Veendu et PUMP RUN tuli kustub peale veesurve saavutamist. Kui PUMP RUN tuli ei kustu, siis lülita PUMP alalüliti vaheasendisse.

Külmkapp



1. Külmkapp on välja lülitatud
2. Külmkapp töötab 220v pealt.
3. Külmkapp töötab 12v pealt. (Mõeldud juba jahutatud külmkapi temperatuuri hoidmiseks söidu ajal)
4. Külmkapp töötab gaasi pealt. Veendu, et [gaasiballoon](#) oleks esmalt lahti keeratud.
Gaasiga käivitamiseks lükka külmkapi jahutusintensiivsuse nupp (5) sisse ning oota kuni süüte kontrollavas (6) kustub tuli. Peale tule kustumist võib veel paar sekundit ootada enne nupu vabastamist. Külmkapp töötab kui süüte kontrollavas tuld ei põle.
5. Külmkapi jahutusintensiivsus.
6. Süüte kontrollava.

Veeboiler

- Paigalda veevarustus.
- Lase soojavee kraanist veel joosta kuni kraanist enam ei tule õhku.



(küljel kus pole

- Lülita Truma Ultrastore paneelilt lüliti ON asendisse.



- Vajadusel seadista temperatuur 30-70.
- Veendu et ei põleks leegi häire tuld. - Kui leegi häire tuli põleb siis proovi uuesti OFF ja ON lülitada.

WC keemia doseerimine ja tühjendamine



Loputuspaak- 1

Lisage punane vedelik loputuspaaki enne selle veega täitmist. Doseerige 50ml 15 l vee kohta. Punane loputuspaagi vedelik asub vannitoas kraanikausi all olevas kapis.

Jäätmepaak- 2

- Eemaldage jäätmepaak. (täpsemalt eemaldamise kohta saate lugeda tühjendamise sektsioonist)
- Lisage jäätmapaaki sinine kapsel. Kapslid asuvad vannitoas kraanikausi all olevast kapis.
- Lisage jäätmepaaki 2-3l vett.
- Paigaldage tagasi jäätmepaak.
- Tühjendage ja uuendage iga 4 päeva järel.

Tühjendamine

- Veenduge et WC potil oleks põhjaklapp suletud asendis.
- Keerake võtmega lahti jäätmepaagi luuk (2).



- Tõmmake paak välja tõmmates samaaegselt üles all olevat kollast kõrva.
- Suunake tühjendustoru sobivasse asendisse ning tühjendage jäätmepaagi sisu selleks ette nähtud kohas.
- Loputage jäätmepaak veega.
- Paigaldage jäätmepaak tagasi.

