

Gaasiballoon

Gaasiballoon asub haagissuvila ees asuvas pagasiruumis. Gaasiballooni kiirkinniti asendi muutmiseks tuleb punast hooba tõmmata enda poole.

	Õpetus gaasireduktoril.
	Punane hoob on all - Gaasiballooni kiirkinniti on lahti lukustatud ning gaasiballooni kiirkinniti võib gaasiballoonilt eemaldada.
	Punane hoob on vasakul - Gaas on kinni keeratud.
	Punane hoob on üleval - Gaas on lahti keeratud.