

# Küte

Kütmine 220v



1. Lülita ON/OFF lüliti ON asendisse.
2. Vajadusel seadista küttekeha võimsus 500w - 2000w.
3. Vajadusel seadista termostaat 5 - 30 °C.

# Kütmine gaasiga



1. Keera lahti pagasiruumis olev gaasiballoon.
2. Keera lüliti A asendisse 1 ja lükka lüliti sisse.
3. Vajuta korduvalt lüliti B kuni kontrollaugus C on näha leeki.
4. Vabasta lüliti A ning seadista vastavalt vajadusele.

## Ventilaator



- Veendu, et alalisvoolu lüliti oleks asendis VAN ja alalüliti AUX oleks asendis 1.





- Muuda lüliti F asendit vastavalt kas vasakule (manual) või paremal (automatic)
- Seadista lüliti D vastavalt vajadusele.

---

Revision #3

Created 26 June 2024 17:25:46 by Kopponees.ee

Updated 26 June 2024 17:59:14 by Kopponees.ee