

Nupud

Nupud armatuuril



1. Esiklaasi pesur
2. Esiklaasi kojamees
3. Nelivedu
4. Sõidu stabiilsuskontroll

Nupud külj konsoolil



1. Eesmine töötuli
2. Vilkur
3. Tagumine töötuli
4. Tagaklaasi kojamees
5. Ohutuled
6. Poomi lukk
7. Tagaklaasi pesur
8. "Return to dig" funktsioon
9. Kopa kiirkinniti lukk - Hoides nuppu all läheb põlema tuli, mis indikeerib, et lukusti on lahti.
10. Lülitamine ühele hüdropumbale - Lubab laadurit ja koppa juhtida täpsemalt. Kasutatakse ka maanteeõidul 3nda ja 4nda käiguga.
11. Signaal

