

# Oluline teada

- Määrida kõiki liigendeid iga 8 töötunni järel ja/või ekskavaatori tagastamisel (vt [Liigendite määrimine](#))
- Laadur-ekskavaatorisse tohib tankida ainult diiselkütust.
- Mass lüliti asub astmelaua taga olevas panipaigas (Massi sisse lülitamiseks tuleb keti otsas olev võti sisestada panipaiga ülal olevasse pessa ning keerata kuniks võti lukustub pesasse.
- Ekskavaator tagasta puhtana

---

Revision #2

Created 13 April 2022 18:14:11 by Kopponees.ee

Updated 13 April 2022 18:17:52 by Kopponees.ee