

Kopa vahetamine

- Aseta kopp õrnalt vastu maad.
- Keera lahti kiirliitmiku küljes olev polt kabiinis oleva 19 lehtvõtmega. Polti ei pea täielikult eemaldama.
- Juhi nool kulbi tiftidest välja ning aseta liitmiku konksud uue kulbi tiftidesse.
- Keera kiirliitmiku küljes olev polt uuesti kinni.

Revision #4

Created 17 February 2022 17:24:47 by Kopponees.ee

Updated 11 April 2024 03:59:52 by Kopponees.ee