

# Minilaadur

- Oluline teada
- Liigendite määrimine
- Nupud ja kangid
- Kahvlite kinnitamine kulbile

# Oluline teada

- Määrida kõiki liigendeid iga 8 töötunni järel ja/või laaduri tagastamisel. Liigendite määrimata jätmisel tagastamisel rakendub määrimise lisateenus hinnaga 5€. (vt [Liigendite määrimine](#))
- Laaduri külmkäivitusel tuleb oodata enne töö tegemist umbes 2 minutit, et hüdroõli saaks soojeneda.
- Laadurisse tohib tankida ainult diiselmootorit.
- Laadur tagasta puhtana.

# Liigendite määrimine

## Liigendite määrimine

Laaduril asub iga liigendi küljes õlinippel, mille abil tuleb liigendit määrida iga 8h järel. Määrdeprits asub kabiinis. Määrimisel teha 1-3 pritsimist liigendi kohta - kuniks näed, et määret eemaldub liigendist.



# Nupud ja kangid

Käivitamiseks keera võti vasakule ja hoia umbes 5 sekundit, et lülitada eelsüüteküünlaid. Siis keera võti paremale ning vajuta nuppu kuni laadur käivitub.

Laaduriga sõitmiseks tuleb liigutada kange ette / taha. Laaduri kulbi liigutamiseks tuleb liigutada kange vasakule / paremale.

# Kahvlite kinnitamine kulbile

- Tõsa kulp maast 10-20cm.
- Paigalda kahvlid kulbi põhja külge nii, et kahvlid toetaksid kulbi tugevdatud pinnale.
- Keera kinni kahvlite kinnituspoldid.