

Liigendite määrimine

Liigendite määrimine

Laaduril asub iga liigendi küljes õlinippel, mille abil tuleb liigendit määrida iga 8h järel. Määrdeprits asub kabiinis. Määrimisel teha 1-3 pritsimist liigendi kohta - kuniks näed, et määret eemaldub liigendist.



Revision #2

Created 11 April 2024 04:07:52 by Kopponees.ee

Updated 11 April 2024 04:21:28 by Kopponees.ee