

# Nupud ja kangid

Käivitamiseks keera võti vasakule ja hoia umbes 5 sekundit, et lülitada eelsüüteküünlaid. Siis keera võti paremale ning vajuta nuppu kuni laadur käivitub.

Laaduriga sõitmiseks tuleb liigutada kange ette / taha. Laaduri kulbi liigutamiseks tuleb liigutada kange vasakule / paremale.

---

Revision #3

Created 11 April 2024 04:07:52 by Kopponees.ee

Updated 11 April 2024 04:18:38 by Kopponees.ee