

Haagissuvila haakimine autoga

	Sõida auto haakekonksuga haagissuvila veopesa alla.
	Langeta haagissuvila veopesa keerates tugiratast ülespoole ning seejärel tõmba alumist punast hooba, et veopesa lukustuks haagisekonksu külge.
	Veopesa on lukustunud kui pildil nr 1. tähistatud tift on pesast välja tulnud. Seejärel vajuta alla ülemine punane hoob.
	Paigalda haagissuvila tulede pistik.

	Paigalda turvatross.
	Keri tugiratas üles ning rakenda transpordiks tugiratas võimalikult kõrgele.
	Eemalda käsipidur.

Revision #5

Created 18 June 2025 06:13:50 by Kopponees.ee

Updated 20 June 2025 13:58:56 by Kopponees.ee