

Külmkapp



Gaasiga jahutus

- Keera lahti pagasiruumis olev gaasiballoon.
- Veendu, et lülid D ja F on välja lülitatud.
- Keera lüliti B esimesse/minimaalsesse asendisse.
- Lükka lüliti B sisse ning hoia peal.

- Vajuta korduvalt lüliti A kuni külmiku sees olevas kontrollaugus on näha leeki.



- Vabasta lüliti B ning seadista intensiivsus vastavalt vajadusele.

220V jahutus

- Veendu et lüliti B on asendis 0 ja lüliti F on välja lülitatud..
- Lülita sisse lüliti D.
- Seadista pöördlüliti C vastavalt vajadusele.

12V jahutus

- Veendu et lüliti B on asendis 0 ja lüliti D on välja lülitatud..
- Lülita sisse lüliti F.
- Seadista pöördlüliti C vastavalt vajadusele.

Revision #2

Created 26 June 2024 17:51:10 by Kopponees.ee

Updated 26 June 2024 18:05:38 by Kopponees.ee