

# Veeboiler

- Paigalda veevarustus.
- Lase soojavee kraanist veel joosta kuni kraanist enam ei tule õhku.



# Gaasiga kütmine

1. Keera lahti voodi all olev kraan sildiga Boileri gaasikraan.
2. Keera lahti pagasiruumis olev gaasiballoon.
3. Lülita paneelis B nuppu I.
4. Veendu, et ei süttiks kontrolllamp B3. Juhul kui süttis, siis vajuta nuppu O ning proovi uuesti alates 2. sammust.

## 220v kütmine

- Veendu, et voodi all olev kraan sildiga Boileri gaasikraan oleks suletud.
- Veendu, et lüliti A oleks väljalülitatud asendis.
- Lülita sisse lüliti A.

---

Revision #3

Created 26 June 2024 18:06:20 by Koppponees.ee

Updated 27 June 2024 17:19:29 by Koppponees.ee