

Vesi



1. Vea veepaak haagissuvila paremale küljele.
2. Uputa pump veepaagi põhja.
3. Ühenda veetoru ja pumba voolujuhe haagise seinal olevasse stepslisse.

4. Veendu, et alalisvoolu lüliti oleks VAN asendis.



5. Lülita alalüliti PUMP asendisse 1.

6. Veendu et PUMP RUN tuli kustub peale veesurve saavutamist. Kui PUMP RUN tuli ei kustu, siis lülita PUMP alalüliti asendisse 0.

Revision #2

Created 26 June 2024 17:43:59 by Kopponees.ee

Updated 26 June 2024 17:50:32 by Kopponees.ee