

# Kummiroomik

Juhul kui kummiroomik peaks maha jooksuma, siis tegutse järgnevalt, et roomik tagasi peale saada:

- Tõsta see külg üles kus roomik maha jooksis
- Vabasta silla keskel olev polt kabiinis oleva 19 võtmega, et pingutilt pinge vabaneks. Piisab 1 keerme ringist ning määret peaks hakkama pingutist eemalduma. Juhul kui määret ei eemaldu, siis eemalda polt tervenisti.
- Tõsta roomik tagasi pinguti rullikule ja hammasrattale
- Keera tagasi silla keskel olev polt.
- Pinguta pingutit pritsides määret silla keskel oleva poldi kaudu

<https://www.youtube.com/embed/Az-g66-Wsqo>

---

Revision #3

Created 10 September 2022 13:59:25 by Kopponees.ee

Updated 2 July 2024 10:32:51 by Kopponees.ee