

WC doseerimine ja tühjendamine



Loputuspaak- A

Lisage punane vedelike loputuspaaki enne selle veega täitmist. Doseerige 100ml 15 l vee kohta.

Jäätmepaak- B

- Eemaldage jäätmepaak. (täpsemalt eemaldamise kohta saate lugeda tühjendamise sektsioonist)
- Lisage jäätmepaaki 2l vett.
- Doseerige roheline vedelikku 75ml 10l jäätmepaagi mahu kohta ja lisage 2l vett. Doseerimiseks saab kasutada jäätmepaagi korki.
- Uuendage iga 4 päeva järel.

Tühjendamine

- Veenduge et WC potil oleks põhjaklapp suletud asendis.
- Keerake võtmega lahti jäätmepaagi luuk (B).



- Tõmmake paak välja tõmmates samaaegselt üles all olevat kollast kõrva.
- Suunake tühjendustoru sobivasse asendisse ning tühjendage jäätmepaagi sisu selleks ette nähtud kohas.
- Loputage jäätmepaak veega.
- Paigaldage jäätmepaak tagasi.

Revision #2

Created 27 June 2024 17:19:46 by Kopponees.ee

Updated 27 June 2024 17:44:06 by Kopponees.ee