

WC keemia doseerimine ja tühjendamine



Loputuspaak- 1

Lisage punane vedelik loputuspaaki enne selle veega täitmist. Doseerige 50ml 15 l vee kohta. Punane loputuspaagi vedelik asub vannitoas kraanikausi all olevas kapis.

Jäätmepaak- 2

- Eemaldage jäätmepaak. (täpsemalt eemaldamise kohta saate lugeda tühjendamise sektsioonist)
- Lisage jäätmapaaki sinine kapsel. Kapslid asuvad vannitoas kraanikausi all olevast kapis.
- Lisage jäätmepaaki 2-3l vett.
- Paigaldage tagasi jäätmepaak.
- Tühjendage ja uuendage iga 4 päeva järel.

Tühjendamine

- Veenduge et WC potil oleks põhjaklapp suletud asendis.
- Keerake võtmega lahti jäätmepaagi luuk (2).



- Tõmmake paak välja tõmmates samaaegselt üles all olevat kollast kõrva.
- Suunake tühjendustoru sobivasse asendisse ning tühjendage jäätme paagi sisu selleks ette nähtud kohas.
- Loputage jäätme paak veega.
- Paigaldage jäätme paak tagasi.

Revision #7

Created 27 June 2024 17:19:46 by Kopponees.ee

Updated 18 June 2025 06:15:47 by Kopponees.ee